



ODWODNIENIE TARASU -ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE



1. Strop
2. Hydroizolacja
3. Termoizolacja
4. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
5. Opaska żwirowa
6. Perforacja boczna skrzyni rewizyjnej
7. Skrzynia rewizyjna
8. Wpust attykowy
9. Obejma bezpieczeństwa
10. Orurowanie
11. Płyta fasadowa
12. Kolano
13. Obejmy montażowe
14. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
15. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
16. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
17. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
18. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
19. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
20. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
21. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
22. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa
23. Warstwa balastowa, zazielenienia lub użytkowa